

TUNING GUIDE ESTE 24



	0-5 KN	6-8 KN	9-12 KN	13-15 KN	16-18 KN	19-22 KN
GIRI ALTE	-1	-1	0	+1	+1	+2
TENSIONE ALTE			27			
GIRI BASSE	-1	-1	0	+1	+1	+2
TENSIONE BASSE			12			
STRALLO	-1 BUCO	-1 BUCO	938 CM	+1	+1	+1

IL NUMERO DI GIRI DI SARTIE E' PROGRESSIVO
PER LA LETTURA DELLE TENSIONI UTILIZZARE TENSIONOMETRO LOOSE PT1