

TUNING GUIDE FARR30



	0-4 KN	5-7 KN	8-11 KN	12-15 KN	16-20 KN	20+ KN
GIRI ALTE	-2	-2	/	+3	+2	+2
TENSIONE ALTE	35	36	37	38,5	39	39,5
GIRI BASSE	-1	-1	/	+2	+1,5	+1,5
TENSIONE BASSE	11	15	19	25	27	29

A= 1840	Misura: strallo dal segno ottenuto facendo arco con drizza centrale dalla parte superiore del segno di stazza.
B= 3320	Dalla landa strallo alla faccia anteriore albero.
C= 3455	Faccia anteriore piede albero dal perno anteriore landa strallo.
Preflessione= 6	(Cm, con la regolazione Base 8-11kn)

