

TUNING GUIDE MELGES24



	0-8 KN	9-10 KN	11-12 KN	13-14 KN	15-16 KN	17-18 KN	19-20 KN	21-24 KN	25+ KN
GIRI ALTE	/	+3	+3	+4	+4	+4	+4	+4	+4
TENSIONE ALTE	12								
GIRI BASSE	/	+2	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
TENSIONE BASSE	12 * (-12GIRI)								
RAKE	2330 *								

*Portare la tensione delle basse a 12 e poi mollare 12 giri.

*Misurare il Rake rispetto la parte alta del segno di stazza del boma con la drizza tutta su.

-Con la tensione base e con 6/8 Kn, l'albero casca di 3cm all'altezza delle crocette

Utilizzare tensiometro Loose PT2